

سنسورها و عملگرها	7.4.5 206
مثبت فشار هوا	CP E4
سیگنال فشار هوا	CP F1
منفی فشار هوا	CP C4
منفی دمای هوا	CP C4
سیگنال دمای هوا	M2 A4
منفی دمای آب	CP A4
سیگنال دمای آب	M2 A3
مثبت دریچه گاز	
سیگنال دریچه گاز	
منفی دریچه گاز	
مثبت موقعیت پدال گاز	M1 E3
موقعیت پدال گاز S1	M1 E1
موقعیت پدال گاز S2	M1 E2
منفی موقعیت پدال گاز	M1 E4
مثبت دریچه گاز برقی	CP E3
دریچه گاز برقی S1	CP A1
دریچه گاز برقی S2	CP E2
منفی دریچه گاز برقی	CP D3
مثبت موتور دریچه گاز برقی	M2 H4
منفی موتور دریچه گاز برقی	M2 G4
ارتباط با BSI	M1 A4
ارتباط با BSI	M1 A3
استپر A	
استپر B	
استپر C	
استپر D	
O2 Sensor	
K Line	M1 B4
L Line	CP B3
Coil 1/4	M2 H1
Coil 2/3	M2 H3
سوزن انژکتور 1	CP L4
سوزن انژکتور 2	CP K4
سوزن انژکتور 3	CP J4
سوزن انژکتور 4	CP M3
رله اول + 12 v	M1 H2
سونیچ + 12 v	M1 F4
باطری + 12 v	-----
GND	M1 G1
GND	M1 H1
GND	M1 H4
GND	CP H4
منفی دور موتور	CP J3
مثبت دور موتور	CP K3
رله اول	M1 F3
رله پمپ بنزین	M1 F2
Check	-----
STOP	-----
فن دور کند	M1 C1
فن دور تند	M1 B1