



Injection System – P6L ECO MUX	0101057
--------------------------------	---------

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
کنترل يونيت موتور	1320
رله دوپل (دو رله مجزا)	1304
کنکتور عيب يابی	C001
سوئيچ اينرسی	1203
سوئيچ پدال کلاچ	7045
يونيت ايموبيلایزر	8208
الترناتور	1020
سنسور دور موتور	1313
سوئيچ پدال ترمز	2100
سنسور فشار هیدرولیک فرمان	7113
انژکتور سيلندر 1	1331
انژکتور سيلندر 2	1332
انژکتور سيلندر 3	1333
انژکتور سيلندر 4	1334
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور اکسیژن بالا	1350
سنسور اکسیژن پایین	1351
ناک سنسور	1120
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
کوئل دوپل	1135
پمپ بنزین	4310
سوئيچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
سنسور فشار و دمای هوای ورودی	1312
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
موتور دریچه گاز برقی	1262
کروز کنترل	73--
فن	15--
نمایشگر چند منظوره	7215

