



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	CA00
كانكتور عيب ياب	C001
نمايشگر جلو آمپر	0004
موتور ECU	1320
يونيت ايموبلايزر -ICU	1466
آنتن دور مغزي سوئيچ	8220

