



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته برف پاک کن	0005
رله موتور برف پاک کن	RB002
رله موتور آب پاش	RB004
موتور برف پاک کن	5100
موتور آب پاش	5015

