



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
سوئيچ لامپهای دنده عقب	2200
سنسور هشدار موانع سمت چپ	7510
سنسور هشدار موانع سمت راست	7512

