



شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاى داخل محفظه موتور	BF00
فيوزها و رله هاى داخل اتاق	BF00I
نود مركزى داخل اتاق	BCM
مجموعه كليدهاى روى داشبورد	8025A
مجموعه قفل درب سمت چپ	6240
سوئيچ درب جلو چپ	6200
موتور قفل درب عقب چپ	6250
موتور درب باک	6265
موتور قفل درب عقب راست	6255
سوئيچ درب جلو راست	6205
مجموعه قفل درب سمت راست	6245
رله قفل صندوق	RB00A
موتور قفل صندوق	6260

