



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
رله مه شکن جلو	RB001
مجموعه لامپ های عقب چپ	2630
مجموعه لامپ های عقب راست	2635
لامپ مه شکن جلو چپ	2670
لامپ مه شکن جلو راست	2675

