



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق	BB00I
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ پدال ترمز	2100
کنترل یونیت ترمز ABS	7020
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015

