



شرح	كد
باتري	BB00
سوئيچ	SW00
ECU مونور	1320
نمايشگر جلو آمپر	ICN
يونيت نود مركزي	CCN
يونيت نود جلويي	FN
رله دوپل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
سنسور ميل موقعيت ميل سوپاپ (تريگر ويل)	1115
گيچ و پمپ بنزين	4310
كويل هاي مدادي ۱ الي ۴	1131 to 1134
Tmap سنسور	1312
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
موتور پله اي دريچه گاز	1225
سنسور ضربه	1120
سنسور سرعت خودرو	1620
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور هاي بنزين شماره ۱ الي ۴	1331 to 1334
انژكتورهاي گاز شماره ۱ الي ۴	1852 to 1855
سوئيچ ايلرسى	1203
يونيت ايموبلايزر (ICU)	8208
كليد تبديل سوخت	1810
شير برقي سر مخزن گاز CNG	1215A
شير برقي روي رگولاتور	1839
سنسور فشار گاز روي رگولاتور	1861
Tmap سنسور گاز روي ريل سوخت گاز	1848
شير برقي CVT	1243
فشنگي هيدروليك فرمان	7113

