



| شرح | كد |
|-----------------------|------|
| باتري | BB00 |
| جعبه فيوز كالسكه اي | BB10 |
| جعبه فيوز | BF00 |
| سوئيچ | CA00 |
| كانكتور عيب ياب | C001 |
| نمايشگر جلو آمپر | 0004 |
| موتور ECU | 1320 |
| يونيت ايموبلايزر -ICU | 1466 |
| آنتن دور مغري سوئيچ | 8220 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

