



| شرح                        | کد      |
|----------------------------|---------|
| باتری                      | BB00    |
| نود جلو                    | FN      |
| سوئیچ                      | SW00    |
| نود مرکزی داخل اتاق        | CCN     |
| دسته راهنما                | 0002    |
| نود عقب                    | RN      |
| مجموعه چراغ های جلو چپ     | 2610    |
| مجموعه چراغ های جلو راست   | 2615    |
| نود کنترل درهای جلو        | DCN     |
| نود جلو آمپر               | ICN     |
| مجموعه لامپ های عقب چپ     | 2630 LH |
| مجموعه لامپ های عقب راست   | 2635 RH |
| لامپ راهنمای آینه چپ       | 6410    |
| لامپ راهنمای آینه راست     | 6415    |
| مجموعه کلیدهای روی داشبورد | 8025A   |

