



| شرح | كد |
|-------------------------------|-------|
| باتري | BB00 |
| سوئيچ | SW00 |
| جعبه فيوز | BF00 |
| ECU موتور | 1320 |
| نمايشگر جلو آمپر | ICN |
| رله دوپل | 1304 |
| کانکتور عيب ياب | C001 |
| سنسور دور موتور | 1313 |
| يونيت نود مركزي | BCM |
| يونيت نود جلويي | FCM |
| گيچ و پمپ بنزين | 4310 |
| كويل | 1135 |
| موتور پله اي | 1225 |
| سنسور Tmap | 1312 |
| پتانسيومتر دريجه گاز | 1316 |
| سنسور دماي آب خنك كننده موتور | 1220 |
| سنسور ضربه | 1120 |
| سنسور ميل سوپاپ | 1115 |
| سنسور اكسيژن بالايي | 1350A |
| سنسور اكسيژن پاييني | 1350B |
| شير برقي كنيستر | 1215 |
| انژكتور بنزين شماره ۱ | 1331 |
| انژكتور بنزين شماره ۲ | 1332 |
| انژكتور بنزين شماره ۳ | 1333 |
| انژكتور بنزين شماره ۴ | 1334 |
| سوئيچ اينرسي | 1203 |

