



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
جعبه فيوز	BF00
سوئيچ	SW00
نمايشگر جلو آمپر	0004
ECU موتور	1320
سنسور دماي مایع خنك كننده	1220
سوئيچ سه مرحله اي	8007
رله فن دور كند	1500A
رله فن دور تند	1500B
رله فن موازي كن	1500C
فن سمت راننده	1510A
فن سمت شاگرد	1510B
مجموعه پنل كولر	8000

