





Injection System –P6L SP Mux Bosch ME17

0101601

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFB
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
ایموبیلایزر	8208
سوئيچ اینرسی	1203
مجموعه چراغ های عقب راست	2635
رله دویل	1304
سوئيچ پدال کلاچ	7045
پمپ بنزین	4310
سوئيچ پدال ترمز	2100
سوئيچ ۳ مرحله ای فشار گاز کولر	8007
انژکتور ۱	1331
انژکتور ۲	1332
انژکتور ۳	1333
انژکتور ۴	1334
کنترل یونیت موتور	1320
کانکتور عیب یاب	C001
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور فشار هیدرولیک فرمان	7113
سنسور اکسیژن بالا	1350
سنسور اکسیژن پایین	1351
کوئل دویل	1135
ناک سنسور	1120
سنسور دور موتور	1313
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور فشار هوای ورودی	1312
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
موقعیت دریچه گاز	1262



SW00

