



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز	BF00
رله آبي رنگ داخل جعبه محفظه موتور	RB00A
يونيت نود مركزي	BCM
محرك قفل درب جلو سمت راننده	6240
محرك قفل درب جلو سمت شاگرد	6245
محرك قفل درب عقب سمت چپ	6250
محرك قفل درب عقب سمت راست	6255
محرك قفل درب صندوق عقب	6260
محرك درب باك بنزين	6265
قفل درب راننده	6200
قفل درب شاگرد	6205
كليد صندوق پرنل	6216
كليد قفل مركزي پرنل	6220

