



Head Lamps & Dipped – P6L ECO MUX

1002004

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
كليد تنظيم ارتفاع چراغ جلو	6600
موتور تنظيم ارتفاع چراغ جلو چپ	6610
موتور تنظيم ارتفاع چراغ جلو راست	6615
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215

