



Coolant Temperature— Pars ECO MUX

0904020

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
کنترل يونيت موتور	1320
سنسور دمای مايع خنک کننده موتور	1220

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2015.07.07

