



ir Bag – Pars ECO MUX

0407015

| شرح | كد |
|----------------------------------|-------|
| باتري | BB00 |
| جعبه فيوز داخل اتاق | BF00 |
| جعبه فيوز داخل محفظه موتور | BB00I |
| سوئيچ | SW00 |
| نود مرکزی داخل اتاق | BCM |
| نود جلو آمپر | ICN |
| کانکتور عیب یابی | C001 |
| کنترل یونیت ایریگ و کمربند ایمنی | 6570 |
| مازول ایریگ شاگرد | 6564 |
| مازول ایریگ راننده | 6565 |
| کلید غیرفعال کننده ایریگ شاگرد | 6569 |
| سوئیچ کمربند ایمنی | 4730 |

