



Immobilizer – ARISUN

0403036

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلی	BF00
جعبه فيوز كالسكه اى	BB10
سوئيچ	SW00
جلو آمپر	0004
كانكتور عيب يابى	C001
كنترل يونيت موتور	1320
يونيت الكترونيكى ايموبلايزر	8208
آنتن ايموبلايزر	ANTENNA

