



ABS System (BWI) –P7L ECOMUX Siemens

0301100

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
کانکتور عیب یاب	C001
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFB
سوییچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
سوییچ پدال ترمز	2100
کنترل یونیت ترمز ضد قفل	7020
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
سنسور ترمز چرخ جلو راست	7005
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015

Drawn By: Engineering Dep. Of ISACO

2019.29.04

