



Fuel Gauge-P6L ECO MUX GHARB STEEL

0901030

شرح	كد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو آمپر	<b>ICN</b>
رله پمپ بنزين	<b>RLYb</b>
كنترل يونيت موتور	<b>1320</b>
پمپ بنزين	<b>4310</b>
صفحه نمايشگر چند منظوره	<b>7215</b>

