



Fuel Gauge - P6L SP MUX TU3 (With Out FCM

0901054

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	4310

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2018.07.03

