



Brake fluid level and handbrake warning lamp – Runna SP

0905010

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
میکروسوئیچ ترمز دستی	4400
میکروسوئیچ سطح روغن ترمز	4410

