



Injection System- 405 SLX TU5 ME17

0101069

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز كالسكه اى	BB10
رله دوپل	1304
سوئيچ پدال ترمز	2100
سوئيچ پدال كلاچ	7045
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
گيچ و پمپ بنزين	4310
سوئيچ اينرسى	1203
يونيت ايموبلايزر	8208
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
شير برقى كنيستر	1215
سنسور هيدروليك فرمان	7113
كنترل يونيت موتور	1320
كانكتور عيب ياب	C001
سوئيچ سه مرحله اى	8007
سنسور اكسيژن	1350
سنسور اكسيژن پايين	1351
كوبل	1135
سنسور ضربه	1120
سنسور دور موتور	1313
سنسور دماى آب خنك كننده موتور	1220
سنسور TMAP	1312
سنسور پدال گاز (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
موتور دريچه گاز برقى	1262

