



ABS MK100 -Pars ECO MUX

0301095

شرح قطعه	کد قطعه
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
نمایشگر جلو آمپر	0004
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00I
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
سوئیچ پدال ترمز	2100
کنترل یونیت ترمز ضد قفل	7020
کانکتور عیب یاب	C001
کنترل یونیت موتور	1320
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015

