



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
يونيت نود مركزي	BCM
مدول كليدهاي شيشه بالابر سمت راننده	DSM
كليد شيشه بالابر سمت چپ عقب	6105
كليد شيشه بالابر سمت راست عقب	6110
موتور شيشه بالابر سمت راننده (آنتي ترپ)	6035
موتور شيشه بالابر سمت چپ عقب (آنتي ترپ)	6133
موتور شيشه بالابر سمت راست عقب (آنتي ترپ)	6135

