



Coolant temperature P6L SP MUX TU3 Gharb Steel

0904036

شرح	كد
باتري	<b>BB00</b>
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	<b>BF00</b>
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	<b>IPFRB</b>
سوئیچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو آمپر	<b>ICN</b>
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور	<b>1220</b>
كنترل يونيت موتور	<b>1320</b>
صفحه نمايشگر چند منظوره	<b>7215</b>

